

このたびはルイガノ製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告

- 最大積載量は3kgです。最大積載量を超える荷物は積載しないでください。
- 人や動物を乗せないでください。
- 乗車前にネジ類の緩みを確認し、緩みがある場合は使用せず締め付けを行い、再発する場合は販売店に相談してください。
- 製品の改造や加工はしないでください。
- 本製品の取付は、自転車販売店または専門知識を有する方が行ってください。
- これらの注意事項を守らない場合、製品の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 本製品の装着後は、ハンドルの操作感が変化します。使用前に安全な場所で試運転し、変化の確認をしてください。
- 荷物は本製品の中央に、バランスよく積載してください。荷物の積載により自転車の操作性が変化します。
- 荷物はひも等で確実に固定し、車輪などの可動部への巻き込みに注意してください。
- サビや変形などの異常がないか定期点検し、異常が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。

— 内容品 —

取付前に下記内容品が含まれているかご確認ください。


本体	
①フロントバスケット本体	1個

背板取付小物	
②M6×18mm ネジ	2本
③M6 ばねワッシャー	4枚
④M6 平ワッシャー	4枚
⑤M6 ナイロンナット	2個

底板取付小物	
⑥M5×18mm ネジ	2本
⑦M5 平ワッシャー	4枚
⑧M5 ナイロンナット	2個

— 取付方法 —

<側面図>



※組付け時の注意:

- 取付には、「別売り専用フロントキャリア」が必要です。キャリアが自転車に正しく固定されているか組付け前にご確認ください。
- 側面図の番号通り、正しい順番で組付けしてください。順番を誤ると走行中の振動で緩みやすくなります。
- ネジの固定は背板側と底板側のすべてのネジ・ナットを軽く締めた状態にし、最後に全体を均等に本固定してください。

※取付には、別途専用フロントキャリアが必要です。